



Gebruiksaanwijzing	NL
Instructions	EN
Mode d'emploi	FR
Gebrauchsanleitung	DE
Instrucciones de uso	ES
Istruzioni per l'uso	IT



16.5204.00.00

Chef's Dinner Party - Glazed Plate Set Grey

NL INLEIDING

Deze keramische bordenset is een alternatief voor de klassieke witte borden van de Chef's Dinner Party (artikelnr. 16.4005.00.00). Raadpleeg voor het gebruik van dit apparaat de handleiding van het betreffende artikel.

Het reactieve glazuureffect maakt de patronen op elk deel van de set uniek, geen enkel bord is hetzelfde.

De set bestaat uit:

- 4 keramische borden te gebruiken voor de individuele kookunits
- 1 keramische serverschaal met 3 zones voor de centrale unit

GBEBRUIK

- Maak de borden schoon voor het eerste gebruik.
- Verwissel de standaard witte borden van de individuele kookunits en de centrale unit van de Chef's Dinner Party voor de borden uit deze set.

LET OP: Verwissel de borden op de kookunits uitsluitend wanneer de kookunits uit staan en/of zijn afgekoeld. De kookunit wordt zeer heet tijdens gebruik. Raak de hete kookunit niet aan.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig de bordjes na ieder gebruik.
- De borden mogen in de vaatwasser of in een sopje worden schoongemaakt
- Gebruik geen scherpe voorwerpen of bijtende of schurende reinigingsmiddelen om schoon te maken.
- De bordjes zijn breekbaar, dus wees voorzichtig bij het reinigen.

AFVALVERWIJDERING

 Gebruiksvoorwerpen, accessoires en hun verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze zoveel mogelijk worden hergebruikt of goed gescheiden en in de sorteerbak worden geplaatst.

BOURGINI SERVICE EN GARANTIE

Garantie wordt verleend gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum volgens de kassabon/digitale factuur, welke tevens het garantiebewijs is. Voor garantie wendt u zich tot de winkelier. Geen garantie voor defecten welke het gevolg zijn van verkeerd gebruik, ondeskundige demontage, schade door vallen, stoten e.d. De garantie is niet van toepassing op gevolgschade. Voor vragen over het gebruik van het product kunt u onze website raadplegen: www.bourgini.com.

DISCLAIMER

Wijzigingen voorbehouden; specificaties kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd.

EN INTRODUCTION

This ceramic plate set is an alternative to the classic white plates of the Chef's Dinner Party (article no. 16.4005.00.00). Before using this device, please refer to the manual of the relevant item.

The reactive glaze effect makes the patterns on each part of the set unique, no two plates are the same.

The set consists of:

- 4 ceramic plates to be used for the individual cooking units
- 1 ceramic serving dish with 3 zones for the central unit

USE

- Clean the plates before using them for the first time.
- Exchange the standard white plates of the individual cooking units and the central unit of the Chef's Dinner Party for the plates from this set.

NOTE: Only change the plates on the cooking units when the cooking units are switched off and/or have cooled down. The cooking unit becomes very hot during use. Do not touch the hot cooking unit.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the plates after each use.
- The plates can be cleaned in the dishwasher or in soapy water
- Do not use sharp objects or corrosive or abrasive cleaning agents for cleaning.
- The plates are fragile, so take care when cleaning.

WASTE DISPOSAL

 Utensils, accessories and their packaging should be reused as far as possible in an environmentally sound manner or properly separated and placed in the sorting bin.

BOURGINI SERVICE AND WARRANTY

The warranty is valid for a period of 2 years from the date of purchase as stated on your purchase receipt/digital invoice, which also your proof of warranty. Please turn to your retailer to claim your warranty. The warranty shall not apply if the product is subjected to incorrect use, improperly disassembled, damaged by falls, impacts or similar. The warranty shall not apply to indirect damages. Should you have any questions regarding the use of the product, please consult our website: www.bourgini.com.

DISCLAIMER

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

FR INTRODUCTION

Ce service d'assiettes en céramique est une alternative aux assiettes blanches classiques du Chef's Dinner Party (article n° 16.4005.00.00). Avant d'utiliser cet appareil, veuillez vous référer au manuel de l'article concerné.

L'effet de glaçure réactive rend les motifs de chaque pièce uniques, aucune assiette n'est identique à une autre.

L'ensemble se compose de :

- 4 assiettes en céramique pour les éléments de cuisson individuels
- 1 plat de service en céramique à 3 zones pour l'unité centrale

UTILISATION

- Nettoyez les plaques avant de les utiliser pour la première fois.
- Remplacez les assiettes blanches standards des unités de cuisson individuelles et de l'unité centrale du Chef's Dinner Party par les assiettes de cet ensemble.

REMARQUE : Changez les plaques des éléments de cuisson uniquement lorsque les éléments de cuisson sont éteints et/ou refroidis. L'unité de cuisson devient très chaude pendant son utilisation. Ne touchez pas l'unité de cuisson chaude.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez les plaques après chaque utilisation.
- Les assiettes peuvent être nettoyées au lave-vaisselle ou à l'eau savonneuse
- N'utilisez pas d'objets pointus ni de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage.
- Les plaques sont fragiles, soyez donc prudent lors du nettoyage.

COLLECTE DES DÉCHETS

 Les ustensiles, accessoires et leurs emballages doivent être recyclés autant que possible de manière respectueuse de l'environnement ou bien séparés et déposés dans le bac de tri.

SERVICE ET GARANTIE BOURGINI

La garantie est accordée pendant 2 ans à compter de la date d'achat selon le reçu/facture numérique, qui constitue également la preuve de garantie. Pour la garantie, veuillez contacter le détaillant. Aucune garantie pour les défauts résultant d'une mauvaise utilisation, d'un démontage inapproprié, de dommages dus à des chutes, des chocs, etc. La garantie ne s'applique pas aux dommages indirects. Pour toute question sur l'utilisation du produit, veuillez consulter notre site Internet : www.bourgini.com.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans notification préalable.

DE EINLEITUNG

Dieses Keramikteller-Set ist eine Alternative zu den klassischen weißen Tellern der Chef's Dinner Party (Artikel-Nr. 16.4005.00.00). Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des entsprechenden Artikels.

Der reaktive Glasureffekt macht die Muster auf jedem Stück einzigartig, so dass kein Teller dem anderen gleicht.

Das Set besteht aus:

- 4 Keramikteller für die einzelnen Kocheinheiten
- 1 Servierschale aus Keramik mit 3 Zonen für die Zentraleinheit

GEBRAUCH

- Reinigen Sie die Teller vor dem ersten Gebrauch.
- Tauschen Sie die standardmäßigen weißen Teller der einzelnen Kocheinheiten und der Zentraleinheit der Chef's Dinner Party gegen die Teller aus diesem Set aus.

HINWEIS: Wechseln Sie die Teller an den Kochgeräten nur, wenn die Kochgeräte ausgeschaltet und/oder abgekühlt sind. Das Kochgerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie nicht die heiße Kocheinheit.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie die Teller nach jedem Gebrauch.
- Die Teller können in der Spülmaschine oder in Seifenwasser gereinigt werden
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Gegenstände oder ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Die Teller sind zerbrechlich, seien Sie daher beim Reinigen vorsichtig.

ENTSORGUNG

 Utensilien, Zubehör und deren Verpackung müssen möglichst umweltgerecht recycelt oder fachgerecht getrennt in die Mülltonne gegeben werden.

BOURGINI-SERVICE UND GARANTIE

Die Garantie beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum gemäß Quittung/digitaler Rechnung, die gleichzeitig als Garantienachweis gilt. Für Garantiefragen wenden Sie sich bitte an den Händler. Keine Gewährleistung für Mängel, die durch Missbrauch, unsachgemäße Demontage, Schäden durch Stürze, Stöße usw. entstehen. Die Gewährleistung gilt nicht für Folgeschäden. Bei Fragen zur Verwendung des Produkts konsultieren Sie bitte unsere Website: www.bourgini.com.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen vorbehalten; Produktspezifikationen können ohne Angabe von Gründen geändert werden.

ES INTRODUCCIÓN

Este juego de platos de cerámica es una alternativa a los clásicos platos blancos de la Chef's Dinner Party (nº de artículo 16.4005.00.00). Antes de utilizar este dispositivo, consulte el manual del artículo correspondiente.

El efecto del esmalte reactivo hace que los patrones en cada parte del juego sean únicos, no hay dos platos iguales.

El juego se compone de:

- 4 platos de cerámica para usar en las unidades de cocción individuales
- 1 bandeja de servicio de cerámica con 3 zonas para la unidad central

USO

- Limpiar las placas antes de usarlas por primera vez.
- Cambie los platos blancos estándar de las unidades de cocción individuales y de la unidad central del Chef's Dinner Party por los platos de este juego.

NOTA: Cambie las placas de las unidades de cocción únicamente cuando las unidades de cocción estén apagadas y/o se hayan enfriado. La unidad de cocción se calienta mucho durante el uso. No toque la unidad de cocción caliente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpiar las placas después de cada uso.
- Los platos se pueden limpiar en el lavavajillas o en agua con jabón.
- No utilice objetos afilados ni agentes de limpieza corrosivos o abrasivos para la limpieza.
- Las placas son frágiles, así que tenga cuidado al limpiarlas.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



Los utensilios, accesorios y sus embalajes deben reciclarse en la medida de lo posible de forma respetuosa con el medio ambiente o separarse adecuadamente y colocarse en el contenedor de clasificación.

SERVICIO Y GARANTÍA BOURGINI

La garantía se otorga por 2 años a partir de la fecha de compra según el recibo/factura digital, que también es la prueba de garantía. Para obtener garantía, comuníquese con el minorista. No hay garantía por defectos resultantes de mal uso, desmontaje inadecuado, daños por caídas, impactos, etc. La garantía no se aplica a daños emergentes. Si tiene preguntas sobre el uso del producto, consulte nuestro sitio web: www.bourgini.com.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambios. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

THE BOURGINI COMPANY

NL-4835 JB no 6

Breda

The Netherlands

May 2025 V2 16.5204.00.00

